


ART NO.: 623.062



Voor gebruik de 4 poten vastdraaien
Vor Gebrauch die 4 Pfoten festziehen
Serrez les 4 pattes avant utilisation